

Der Motor läuft nicht rund beschleunigt nicht mehr

So hier noch eine andere Möglichkeit:

Der kleine Nippel der an der Beschleunigungspumpe sitzt hat sich verabschiedet und so bekommt euer Motor beim beschleunigen keine unterstützung mehr und beschleunigt daher schleppend oder geht beim Versuch aus dies zu tun!

Die Rede ist von dem Teil



Dort sitzt auf der Rückseite ein Stift mit einem Plastikkopf der die Metallfeder für die Beschleunigerpumpe steuert!

Sollte dies der Fall sein, dass dieser dort nicht vorhanden ist, so fragen Sie den Scooterhändler Ihres Vertrauens oder falls Sie in Berlin wohnen einfach uns!

Mit freundlicher Unterstützung vom RFM-Team und



Copyright RFM-Team

Rfm-Team@web.de