

## Frontabdeckung Abbauen



Als erstes löst man die 4 Schrauben  
auf der Hinterseite! 2 auf der Seite von dem Zündschlüssel und 2 auf  
der anderen Seite!  
+die silbernde auf der Vorderseite!

Dann hat diese Frontabdeckung/Frontcover noch 4 Haken die unten zu  
sehen sind und diese sind manchmal  
ein wenig zu fest um das Frontcover "einfach" abzuziehen!  
Dies ist besonders bei neuen Rollern der Fall!



Diese Haken greifen in die unten sehr gut zu sehenden Löcher die man  
bei abgebautem vorderen Spritzschutz von unten leicht erreichen kann

und dann etwas mit den Fingern lösen kann! Für Leute die aber das vordere Schutzblech nicht abbauen können oder wollen kann man es noch mit einem anderen Trick probieren:

Man biegt das Frontcover mit beiden Handflächen ein wenig zusammen,

so dass man dieses dann einer Seite nach der anderen abziehen kann!



(Bitte nach oben hin abziehen weil er unten ebenfalls gesteckt ist!)



Für den Einbau:

Von unten nach oben wieder zusammensetzen und wenn diese Haken nicht einhaken sollten leichte(!)  
Schläge auf die Seiten ein wenig nachhelfen!

MADE IN CHINA eben!

**Copyright RFM**